

◆Silit T-プラス 圧力表示ピン用カバー(シーリングキャップ)の交換手順

部品の取り外し

- ①部品の側面を指でつまみ、横方向に押し込んで部品の一部をベースからはみ出させます。



圧力表示ピン用カバー(シーリングキャップ)

- ② ベースからはみ出した部分を指で持ち上げて部品の一部をベースから外し、その後全体を引き抜きます。



- ③ 部品を外した後、食材などが付いていた場合、拭き取る等の清掃を行ってください。

新しい部品の取付け

- ④ 新しい交換用の部品を準備します。



- ⑤ 部品をベース部分にかぶせるように取り付けます。



- ⑥ ベース部分にしっかりと部品が付いていることを確認してください。



※軟らかい素材の部品になりますので、無理に引っ張ったりしないでください。

部品交換が困難と判断された場合、
ヴェーエムエフ ジャパン コンシューマーグッズ株式会社お客様窓口へ修理をご依頼ください。
交換時には、部品費用以外に、修理品の送料がお客様負担になります。