

# ガラス蓋 取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。本製品はご家庭で使用するためのものです。ご使用前に必ず本説明書をお読みの上、大切に保管してください。

## ご使用上の注意

- ご使用前に、つまみやガラスの各部に不具合の無いことを確認してください。
- 初めてご使用になる時は、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。
- 電子レンジ、オーブンレンジでは使用しないでください。
- 蓋は落としたり、衝撃を与えないでください。
- 調理中に蓋を動かす際は、つまみが熱くなっており、やけどの危険がありますので、鍋つかみ、ミトン等を使用してください。
- 調理中や調理直後は本体が熱くなっており、やけどの危険がありますので、十分ご注意ください。特に小さなお子様の手に触れることのないようご注意ください。
- 蓋を火のそばに置いたり、鍋本体に半掛けの状態で使用しないでください。
- 蓋のガラス部分が熱くなっている時は、冷水をかけたり浸したりしないでください。急激な温度変化によりガラスが割れる場合があります。
- 洗浄の際、金属タワシやみがき粉を使用しないでください。
- ガラスにキズや欠け、ステンレスのリムに熱変色が見られた場合、突然割れることがありますので使用しないでください。
- 加熱や冷却の繰り返しにより、つまみがゆるむことがあります。そのままご使用になりますと、事故の危険性がありますので、締め直してご使用ください。

### 品質表示

品 名：耐熱ガラス製器具  
使用区分：調理用（電子レンジ・オーブン不可）  
耐熱温度：120度

### 取り扱い上の注意

- ガラスの部分が熱くなっているときは、濡れた布巾で触ったり、濡れた所に置かないでください。
- 洗浄の際は、研磨剤入りタワシ、金属タワシ、クレンザーなどを使用しないでください。
- 使用区分以外の使用は避けてください。

品質には万全を期しておりますが、万一不都合があった場合には、ご使用を中止し、お客様相談センターにご相談ください。

輸入販売元 株式会社 グループセブ ジャパン

本社：〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1 新青山ビル東館4F

お客様  
相談センター



受付時間：9:00～18:00（土・日・祝日・弊社休業日を除く）

**0570-077725**

※全国各地より市内通話料金にてご利用いただけます。

[www.wmf.co.jp](http://www.wmf.co.jp)

WS-TNGlass-1217