

ハニーディスペンサー お取り扱い方法資料

お使いになる前に

- ご使用になる前に、取っ手や本体等の各部に不具合の無いことを確認してください。
取っ手や本体等の各部に、亀裂や損傷、へこみやゆるみ、ぐらつき等の異常がある場合はご使用をおやめください。
- 初めてご使用になる時は、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて、内部をよく洗いすすいでください。

ふた（注ぎ口部）の外し方・取付け方

- ふたを外す時は、ふたを左回り（時計と反対方向）に回した後、上部に引き抜いて外します。
- ふたを取付ける時は、ふたを本体に差し込んだ後、右回り（時計方向）に回してください。



ハチミツの注ぎ方

- ハニーディスペンサーを傾けた状態で、注ぎ口のレバーをつまむとハチミツが注がれます。
- ハチミツを注ぎ終わりましたら、傾けた状態のまま注ぎ口のレバーを元に戻し、ハチミツを切ってから、傾きを戻してください。レバーをつまんだまま傾きを元に戻しますと、ハチミツが注ぎ口から垂れやすくなります。



⚠ 注意 長くお使い頂くために

- ハニーディスペンサーを洗う場合は柔らかいスポンジに中性洗剤をつけて丁寧に洗ってください。
- スチールたわし、磨き粉、研磨剤入りたわしなどを使用すると傷がつきますので、使わないでください。